

<http://www.avm.de>

Menü des Anrufbeantworters

Hauptmenü

① Nachrichten abhören

Wenn keine Nachrichten vorhanden sind, hören Sie zwei kurze Signaltöne und befinden sich wieder im Hauptmenü.

- ① Pause / Abspielen
- ⑤ Löschen der Nachricht
- ⑦ zur vorherigen Nachricht
- ⑨ zur nächsten Nachricht
- ⑩ Menü „Nachrichten abhören“ erneut anhören
- # zurück zum Hauptmenü

② Alte Nachrichten löschen

③ Ein- / Ausschalten des Anrufbeantworters

④ Ansagen aufnehmen

- ① Begrüßungsansage aufnehmen
- ② Hinweisansage aufnehmen
- ③ Schlussansage

Aufnahme und Auswahl

- ① alle Ansagen abhören
 - ② eine Ansage während des Abhörens auswählen
 - ⑤ Ansage löschen
 - ⑧ Ansage aufnehmen > Beenden mit ①
 - ⑩ Menü „Aufnahme und Auswahl“ erneut anhören
 - # zurück zum Hauptmenü
- ⑩ Menü „Ansagen aufnehmen“ erneut anhören
- # zurück zum Hauptmenü

⑤ Aufnahme- / Hinweismodus einstellen

Aufnahmemodus: Anrufer können nach der Ansage eine Nachricht hinterlassen.
Hinweismodus: Anrufer können keine Nachricht hinterlassen.

⑩ Hauptmenü erneut anhören