

## Tipps zum Thema:

Anleitung für Druckerreparatur Typ: Brother HL 2130

### Fehler:

Toner-LED leuchtet, obwohl der Toner OK. Drucker druckt nicht mehr

### Lösung:

1. Toner bei angeschaltetem Drucker herausnehmen
2. Drucker ausschalten
3. Toner wieder einlegen aber Klappe offen lassen
4. Die grüne Go Taste gedrückt halten und den Drucker wieder anschalten
5. Nun sollten die drei kleinen LEDs leuchten
6. Nun die Go Taste loslassen und sofort 2 Mal (Sekunden Takt) drücken, beim Loslassen der Tasten gehen die LEDs kurz aus und nach dem die Taste 2 mal gedrückt wurde wieder an. Diesmal konstant.
7. Jetzt die Go Taste 5mal drücken
8. LEDs gehen aus und am Ende sollte nun die Status LED rot leuchten
9. Nun die Klappe wieder schließen
10. Nun sollte die „Ready“ LED Leuchten (Toner-LED muss aus sein)
11. Drucker zum Abschluss nochmal ausschalten



Dieses Buch verändert Ihr Leben  
[www.WerkzeugeDesLebens.de](http://www.WerkzeugeDesLebens.de)