

# AVM – DECT-Funktionen einrichten

## Telefongeräte einrichten

Abmelden Ansicht: Experte Inhalt Hilfe

**Übersicht**  
**Internet**  
**Telefonie**  
Anrufe  
Telefonbuch  
Weckruf  
Rufsperrern  
Rufumleitung  
Wahlregeln  
**Telefoniegeräte**  
Internettelefonie  
**Heimnetz**  
**WLAN**  
**DECT**  
**System**

**Assistenten**  
Einrichten, Update, Telefone

**FRITZ!NAS**  
Daten, Musik, Bilder, Filme

### Telefoniegeräte

Übersicht Festnetz

Auf dieser Seite können Sie die an der FRITZ!Box angeschlossenen Telefone, Anrufbeantworter und Faxgeräte einrichten und bearbeiten.

Bezeichnung	Anschluss	Rufnummer ausgehend	ankommend	intern		
AB-Geschäft	integriert	-	93100	**601		
AB-Privat	integriert	-	93102	**600		
Essbereich	DECT	93100	93102	**612		
Fax	FON 2	93101	93101	**2		
Faxempfang	integriert	-	93101			
Funk Büro	FON S0	werden im ISDN-Telefon eingerichtet und angezeigt		**51		
ME iPhone	LAN/WLAN	93100	93100 93102	**620		
Mobilteil 1	DECT	-	alle	**610		
Tel 2 Tisch Willi	FON 1	93100	93102	**1		
Tisch WE	FON S0	werden im ISDN-Telefon eingerichtet und angezeigt		**52		

Liste drucken Neues Gerät einrichten Hilfe

Abmelden Ansicht: Experte Inhalt Hilfe

**Übersicht**  
**Internet**  
**Telefonie**  
Anrufe  
Telefonbuch  
Weckruf  
Rufsperrern  
Rufumleitung  
Wahlregeln  
**Telefoniegeräte**  
Internettelefonie  
**Heimnetz**  
**WLAN**  
**DECT**  
**System**

**Assistenten**  
Einrichten, Update, Telefone

### Schnurlostelefon Profil von "Essbereich"

Schnurlostelefon (DECT) Klingeltöne Klingelsperre Merkmale des Telefoniegerätes

Hier können Sie die Rufnummern für dieses Schnurlostelefon (DECT) vergeben.

Bezeichnung

Telefonbuch

Ausgehende Anrufe

Ankommende Anrufe

auf alle Rufnummern reagieren

nur auf folgende Rufnummern reagieren

- 3879001
- 93100 (Rufnummer für ausgehende Gespräche)
- 93102
- 93101

OK Abbrechen Hilfe

Faxen:

Um aus dem PC heraus faxen und telefonieren zu können, müssen die AVM-Programme Fax und Tapi auf jedem AP installiert werden. Download direkt auf Fritz Box

Damit ein Fax an E-Mail und Anrufbeantworter-Aufzeichnungen weitergeleitet werden können, muss erst der Push-Service eingerichtet werden

**Push Service**

**Einstellungen** | Erweiterte Einstellungen

Hier können Sie festlegen, dass die FRITZ!Box Ihnen regelmäßig eine E-Mail (Push-Service-Mail) mit Ihren Verbindungs- und Nutzungsdaten sendet.

**Push Service Einstellungen**

FRITZ!Box Push Service aktiv

Wählen Sie aus, wie oft die Push-Service-Mail verschickt werden soll:

täglich  wöchentlich  monatlich

**Kontodaten**

Bitte tragen Sie hier Ihre E-Mail-Adresse und Ihr dazugehöriges E-Mail-Kennwort ein.

E-Mail-Adresse:

Kennwort:

Bitte ergänzen Sie die Zugangsdaten Ihres E-Mail-Kontos:

E-Mail-Benutzername:

SMTP-Server:

Dieser Server unterstützt eine sichere Verbindung (SSL).

Testen Sie, ob die Kontodaten richtig eingegeben sind, indem Sie jetzt eine Test-E-Mail an die angegebene E-Mail-Adresse senden.

[Push-Service testen](#)

[Übernehmen](#) [Abbrechen](#) [Hilfe](#)

**Push Service**

**Einstellungen** | **Erweiterte Einstellungen**

**Inhalt der Push-Service-E-Mail**

Wählen Sie aus, welche Informationen die Push-Service-E-Mail enthalten soll:

Anrufliste

Statistik zur Kindersicherung (Zeitbeschränkung)

Statistik zur Online-Zeit

Ereignisprotokoll

**Anderer Empfänger**

Wenn die Push-Service-E-Mail an eine andere E-Mail-Adresse gesendet werden soll, als im Bereich "Einstellungen" angegeben, geben Sie diese E-Mail-Adresse hier an.

An diese E-Mail-Adresse senden:

**Anderer Absendername**

Die Push-Service-E-Mail wird mit dem Absendernamen "FRITZ!Box" versendet. Wenn Sie einen anderen Absendernamen festlegen möchten, geben Sie ihn hier ein.

Absendername:

[Übernehmen](#) [Abbrechen](#) [Hilfe](#)

## Fax Empfang und Weiterleitung

### Neues Gerät hinzufügen

**Telefonie**

- Anrufe
- Telefonbuch
- Weckruf
- Rufsperrern
- Rufumleitung
- Wahlregeln
- Telefoniegeräte**
- Internettelefonie

**Heimnetz**

- WLAN**
- DECT**
- System**

**Assistenten**

Einrichten, Update, Telefone

**FRITZ!NAS**

Daten, Musik, Bilder, Filme

Übersicht **Festnetz**

Auf dieser Seite können Sie die an der FRITZ!Box angeschlossenen Telefone, Anrufbeantworter und Faxgeräte einrichten und bearbeiten.

Bezeichnung	Anschluss	Rufnummer ausgehend	ankommend	intern	
AB-Geschäft	integriert	-	93100	**601	
AB-Privat	integriert	-	93102	**600	
Essbereich	DECT	93100	93102	**612	
Fax	FON 2	93101	93101	**2	
Faxempfang	integriert	-	93101		
Funk Büro	FON S0	werden im ISDN-Telefon eingerichtet und angezeigt		**51	
ME iPhone	LAN/WLAN	93100	93100 93102	**620	
Mobilteil 1	DECT	-	alle	**610	
Tel 2 Tisch Willi	FON 1	93100	93102	**1	
Tisch WE	FON S0	werden im ISDN-Telefon eingerichtet und angezeigt		**52	

Liste drucken **Neues Gerät einrichten** Hilfe

### Telefoniegerät einrichten

Was für ein Telefoniegerät möchten Sie einrichten ?

**Mit der FRITZ!Box verbunden**

An Ihre FRITZ!Box können Sie verschiedene Telefoniegeräte anschließen: Telefone, Anrufbeantworter, Telefaxgeräte.

- Telefon (mit und ohne Anrufbeantworter)
- ISDN-Telefonanlage
- Faxgerät

**In die FRITZ!Box integriert**

Ohne dass Sie ein separates Gerät anschließen müssen, können Sie hier bis zu fünf verschiedene Anrufbeantworter/Faxempfang einrichten.

- Anrufbeantworter

Zurück **Weiter**

Das Gerät erscheint dann in der Liste

Telefonie

Anrufe  
Telefonbuch  
Weckruf  
Rufsperrern  
Rufumleitung  
Wahlregeln  
**Telefoniegeräte**  
Internettelefonie

Heimnetz  
WLAN  
DECT

Übersicht **Festnetz**

Auf dieser Seite können Sie die an der FRITZ!Box angeschlossenen Telefone, Anrufbeantworter und Faxgeräte einrichten und bearbeiten.

Bezeichnung	Anschluss	Rufnummer ausgehend	ankommend	intern		
AB-Geschäft	integriert	-	93100	**601		
AB-Privat	integriert	-	93102	**600		
<b>Essbereich</b>	DECT	93100	93102	**612		
Fax	FON 2	93101	93101	**2		
Faxempfang	integriert	-	93101			

Gerät einrichten

Übersicht  
**Internet**  
**Telefonie**  
Anrufe  
Telefonbuch  
Weckruf  
Rufsperrern  
Rufumleitung  
Wahlregeln  
**Telefoniegeräte**  
Internettelefonie  
**Heimnetz**  
**WLAN**  
**DECT**

### Integrierter Faxempfang

**Faxempfang** Merkmale

Wählen Sie die Rufnummern aus, auf denen ausschließlich Faxe empfangen werden sollen.  
Faxe an den integrierten Anrufbeantworter werden immer automatisch erkannt. Lassen Sie die Fax-Erkennung ausschließlich die automatische Fax-Erkennung nutzen möchten.

**Ankommende Anrufe**  
auf folgende Rufnummern reagieren

- 3879001
- 93100
- 93102
- 93101

OK

Abmelden Ansicht: Expert

Übersicht  
**Internet**  
**Telefonie**  
Anrufe  
Telefonbuch  
Weckruf  
Rufsperrern  
Rufumleitung  
Wahlregeln  
**Telefoniegeräte**  
Internettelefonie  
**Heimnetz**  
**WLAN**  
**DECT**  
**System**

### Integrierter Faxempfang

**Faxempfang** **Merkmale**

Geben Sie an, welche Kennung dem Versender des Faxes übermittelt wird und ob Faxe per E-Mail weitergeleitet werden sollen.

Fax-Kennung

per E-Mail weiterleiten

Rufnummer	E-Mail-Adresse
93101	<input type="text" value="we@eisenloeffel.de"/>

Speicherort festlegen

- nicht ablegen
- intern ablegen
- auf dem USB-Speicher ablegen  
Es ist kein USB-Speicher an der FRITZ!Box angeschlossen.

OK Abbrechen

**Telefoniegerät am Anschluss "FON 2"**

Übersicht  
 Internet  
 Telefonie  
 Anrufe  
 Telefonbuch  
 Weckruf  
 Rufsperrern  
 Rufumleitung  
 Wahlregeln  
**Telefoniegeräte**  
 Internettelefonie  
 Heimnetz  
 WLAN  
 DECT  
 System

Assistenten  
 Einrichten, Update, Telefone

Die Rufnummer, die Sie unter "Ausgehende Anrufe" angeben, bestimmt die Standard-Ver Rufnummer für diesen Anschluss.

**Faxgerät am Anschluss FON 2**

Bezeichnung:

**Ausgehende Anrufe**

**Ankommende Anrufe**

auf alle Rufnummern reagieren

nur auf folgende Rufnummern reagieren

3879001  
 93100  
 93102  
 93101 (Rufnummer für ausgehende Gespräche)

OK

Anrufbeantworter einrichten:

Telefoniegeräte – Neues Gerät einrichten – Anrufbeantworter – Bearbeiten-Symbol

Abmelden Ansicht: Experte Inhalt

**Anrufbeantworter 2**

Übersicht  
 Internet  
 Telefonie  
 Anrufe  
 Telefonbuch  
 Weckruf  
 Rufsperrern  
 Rufumleitung  
 Wahlregeln  
**Telefoniegeräte**  
 Internettelefonie  
 Heimnetz  
 WLAN  
 DECT  
 System

Sie erreichen das Sprachmenü des Anrufbeantworters über die Anwahl von \*\*601. Über das Menü lassen sich Nachrichten abhören und eigene Ansagen aufsprechen.

**Integrierter Anrufbeantworter**

Bezeichnung:

**Ankommende Anrufe**  
 auf folgende Rufnummern reagieren

3879001  
 93100  
 93101

OK Abbrechen Hilfe

**Internet**

**Telefonie**

- Anrufe
- Telefonbuch
- Weckruf
- Rufsperrern
- Rufumleitung
- Wahlregeln
- Telefoniegeräte**
- Internettelefonie

**Heimnetz**

**WLAN**

**DECT**

---

**Anrufbeantworter**   **Merkmale**   **Fernabfrage**

Sie erreichen das Sprachmenü des Anrufbeantworters über und eigene Ansagen aufsprechen.

---

**Integrierter Anrufbeantworter**

Bezeichnung:

**Ankommende Anrufe**  
auf folgende Rufnummern reagieren

- 3879001
- 93100
- 93101

Abmelden   Ansicht: Experte   Inhalt   ? Hi

**Übersicht**

**Internet**

**Telefonie**

- Anrufe
- Telefonbuch
- Weckruf
- Rufsperrern
- Rufumleitung
- Wahlregeln
- Telefoniegeräte**
- Internettelefonie

**Heimnetz**

**WLAN**

**DECT**

**System**

---

**Anrufbeantworter 2**

**Anrufbeantworter**   **Merkmale**   **Fernabfrage**

Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.

- Anrufbeantworter aktivieren
  - Betriebsart:
  - Ansageverzögerung:
  - Aufnahmelänge:
- Nachrichten per E-Mail versenden
  - Nachrichten nach Versand vom Anrufbeantworter löschen
  - Versenden an die E-Mail-Adresse:
- USB-Speicher zur Erhöhung der Aufnahmekapazität verwenden  
Pfad: \FRITZ\voicebox

OK   Abbrechen   Hilfe

**Übersicht**

**Internet**

**Telefonie**

- Anrufe
- Telefonbuch
- Weckruf
- Rufsperrern
- Rufumleitung
- Wahlregeln
- Telefoniegeräte**
- Internettelefonie

**Heimnetz**

**WLAN**

---

**Anrufbeantworter 2**

**Anrufbeantworter**   **Merkmale**   **Fernabfrage**

Wenn Sie den Anrufbeantworter von einem anderen Telefonanschluss aus abfragen möchten, aktivieren Sie die Fernabfrage und geben eine vierstellige PIN ein.

- Fernabfrage aktivieren  
PIN:

OK   Abbrechen   Hilfe



# FRITZ!Box 7390

Abmelden Ansicht: Experte Inhalt Hilfe

## Übersicht

Internet  
Telefonie  
Heimnetz  
WLAN  
DECT

Schnurlostelefone  
Basisstation  
DECT-Monitor  
E-Mail  
Internetradio  
Podcast  
RSS-Nachrichten

## Schnurlostelefone

Auf dieser Seite können Sie Schnurlostelefone (DECT) an der FRITZ!Box anmelden und bereits angemeldete einrichten und bearbeiten.

### Schnurlostelefone

Bezeichnung	Anschluss	Rufnummer ausgehend		
Mobilteil 1	DECT			
Essbereich	DECT	93100		

Neues Gerät einrichten

Hilfe



# FRITZ!Box 7390

Abmelden Ansicht: Experte Inhalt Hilfe

## Übersicht

Internet  
Telefonie  
Heimnetz  
WLAN  
DECT

Schnurlostelefone  
Basisstation  
DECT-Monitor  
E-Mail  
Internetradio  
Podcast  
RSS-Nachrichten

## System

## Assistenten

Einrichten, Update, Telefone

## Schnurlostelefon Profil von "Essbereich"

Schnurlostelefon (DECT) Klingeltöne Klingelsperre Merkmale des Telefoniegerätes

Hier können Sie die Rufnummern für dieses Schnurlostelefon (DECT) vergeben.

Bezeichnung

Telefonbuch

### Ausgehende Anrufe

### Ankommende Anrufe

- auf alle Rufnummern reagieren  
 nur auf folgende Rufnummern reagieren

- 3879001  
 93100 (Rufnummer für ausgehende Gespräche)  
 93102  
 93101

OK

Abbrechen

Hilfe

**Übersicht**

Internet

Telefonie

Heimnetz

WLAN

DECT

Schnurlostelefone

**Basisstation**

DECT-Monitor

E-Mail

Internetradio

Podcast

RSS-Nachrichten

System

**Assistenten**

Schnittstellen, Updates, Telefone

**FRITZINA 8**

Daten, Musik, Bilder, Filme

**Basisstation**

In Ihre FRITZ!Box ist eine DECT-Basisstation integriert. Das bedeutet, dass Sie Ihre Schnurlostelefone (DECT-Telefone) an der FRITZ!Box anmelden und somit über die FRITZ!Box telefonieren können, ohne dass Sie eine DECT-Basisstation benötigen.

DECT aktiv

DECT-Basisstation aktiv

Wählen Sie diese Option, wenn die FRITZ!Box als DECT-Basisstation dienen soll.

DECT-Repeater aktiv

Im DECT-Repeater-Modus erweitert die FRITZ!Box (DECT-Repeater) die DECT-Reichweite einer anderen FRITZ!Box (DECT-Basisstation). Beachten Sie bitte, dass der FRITZ!Box im Repeater-Modus keine anderen DECT-Funktionen zur Verfügung stehen.

**Anmeldung**

Damit Sie mit Ihren Schnurlostelefonen über die FRITZ!Box telefonieren können, müssen Sie an der FRITZ!Box angemeldet sein. Für die Anmeldung benötigen Sie eine PIN. Diese legen Sie hier fest und geben Sie während der Anmeldung im Telefon ein.

Vorbelegt ist die PIN 0000. Sie können diese PIN beibehalten oder eine andere PIN eingeben.

PIN:

Wenn Sie ein FRITZ!Fon mithilfe der "automatischen Anmeldung" anmelden möchten, darf die vorgelegte PIN nicht verändert werden.

**Funkleistung**

DECT-Funkleistung verringern

Die FRITZ!Box sendet mit verringerter DECT-Funkleistung. Diese Option empfiehlt sich, wenn Sie die Schnurlostelefone in der Nähe der FRITZ!Box verwenden.

Hinweis: Diese Option verringert die Reichweite Ihrer Schnurlostelefone.

DECT Eco

Bei Aktivierung von "DECT Eco" schaltet die FRITZ!Box die DECT-Funkleistung vollständig ab, sobald sich alle Telefone im Bereitschaftszustand (Standby) befinden.

Alle angemeldeten Schnurlostelefone müssen dafür den Modus "DECT Eco" unterstützen.

Immer aktiv

nur bei aktivierter Nachtschaltung mit Klingelsperre aktiv

**Sicherheit**

Nur sichere Verbindungen zulassen (empfohlen)

Die FRITZ!Box nimmt nur Verbindungen an, die authentifiziert und verschlüsselt sind.

Nicht-verschlüsselte Verbindungen zulassen

Beachten Sie, dass DECT-Telefongespräche nur verschlüsselt als abhörsicher gelten.

Wenn Sie mit einem DECT-Repeater die Reichweite der Schnurlostelefone erhöhen möchten, müssen Sie die Sicherheitseinstellung "Nicht-verschlüsselte Verbindungen zulassen" wählen.

**Problembeseitigung**

Problembeseitigung für Schnurlostelefone, die nicht GAP-kompatibel sind

Wenn mit einem Schnurlostelefon eines anderen Herstellers Probleme auftreten, aktivieren Sie diese Option und prüfen Sie, ob sich die Probleme damit beheben lassen.



Übersicht  
Internet  
Telefonie  
Heimnetz  
WLAN  
DECT

- Schnurlostelefone
- Basisstation
- DECT-Monitor**
- E-Mail
- Internetradio
- Podcast
- RSS-Nachrichten

Assistenten

Einrichten, Update, Telefone

FRITZ!NAS

Daten, Musik, Bilder, Filme


DECT-Monitor

- Monitor
- Erweiterte Informationen

Der DECT-Monitor stellt Informationen über die Basisstation, die angemeldeten Handgeräte sowie bestehende Verbindungen zur Verfügung.

Essbereich	
IPUI	04563 0299771
Verbindung	getrennt
Hersteller	AVM
Modell	MT-F
Empfangspegel	--
Signalqualität	--
Mode	--
Tx/Rx Frequenz	--
verwendeter Slot	--
Codecs	G.722, G.726
aktuell:	--
Verschlüsselung	--
DECT Eco	unterstützt

Mobilteil 1	
IPUI	04563 0494124
Verbindung	getrennt
Hersteller	AVM
Modell	MT-F
Empfangspegel	--
Signalqualität	--
Mode	--
Tx/Rx Frequenz	--
verwendeter Slot	--
Codecs	G.722, G.726
aktuell:	--
Verschlüsselung	--
DECT Eco	unterstützt



DECT Basis	
RFPI	014791e548
verwendeter Slot	9
Tx-Frequenz	1892.160 MHz
Codecs	G.726, G.722
Funkleistung	normal
Firmware	84.05.05
DECT Eco	unterstützt
DECT Eco Status	aus

Aktualisieren

Hilfe

FRITZ!
FRITZ!Box 7390

[Abmelden](#)
[Ansicht: Experte](#)
[Inhalt](#)
[Hilfe](#)

**Übersicht**

**Internet**

**Telefonie**

**Heimnetz**

**WLAN**

**DECT**

Schnurlostelefone

Basisstation

DECT-Monitor

E-Mail

Internetradio

Podcast

RSS-Nachrichten

### E-Mail

Mit Ihren Schnurlostelefonen FRITZ!Fon können Sie Ihre E-Mails empfangen. Richten Sie dafür in der FRITZ!Box Ihre E-Mail-Konten ein.

Eingerichtete E-Mail-Konten

E-Mail-Adresse	E-Mails senden	Neue E-Mails signalisieren	Zugeordnete FRITZ!Fon	
we@eisenloeffel.de	ja	ja	Mobilteil 1, Essbereich	<input type="button" value="↻"/> <input type="button" value="✖"/>

[Abmelden](#)
[Ansicht: Experte](#)
[Inhalt](#)
[Hilfe](#)

**Übersicht**

**Internet**

**Telefonie**

**Heimnetz**

**WLAN**

**DECT**

Schnurlostelefone

Basisstation

DECT-Monitor

E-Mail

Internetradio

Podcast

RSS-Nachrichten

**System**

### E-Mail-Konto einrichten

Kontodaten

Weitere Einstellungen

Auf Ihren Schnurlostelefonen FRITZ!Fon können Sie Ihre E-Mails empfangen und lesen. Geben Sie hier die Kontodaten für den E-Mail-Empfang ein.

**E-Mail-Konto Einstellungen**

Bitte tragen Sie hier Ihre E-Mail-Adresse und Ihr dazugehöriges E-Mail-Kennwort ein.

E-Mail-Adresse:

Kennwort:

Bitte ergänzen Sie die Zugangsdaten Ihres E-Mail-Kontos.

E-Mail-Benutzername:

POP3-Server:

Dieser Server unterstützt eine sichere Verbindung (SSL)

**Assistenten**

Einrichten, Update, Telefone

Internet  
Telefonie  
Heimnetz  
WLAN  
DECT

Schnurlostelefone  
Basisstation  
DECT-Monitor  
E-Mail  
Internetradio  
Podcast  
RSS-Nachrichten

System

Assistenten

Einrichten, Update, Telefone

FRITZ!NAS

Daten, Musik, Bilder, Filme

Kontodaten

Weitere Einstellungen

Auf Ihren Schnurlostelefonen FRITZ!Fon können Sie Ihre E-Mails empfangen und lesen. Auf dieser Seite können Sie die vorgelegten Einstellungen Ihren persönlichen Bedürfnissen anpassen.

Abrufintervall

Legen Sie hier fest, wie oft E-Mails von diesem E-Mail-Konto im Internet abgerufen werden sollen.

Abrufintervall:  Stunden  Minuten

Neue E-Mails am FRITZ!Fon automatisch signalisieren

E-Mail-Versand

E-Mail-Versand vom Schnurlostelefon FRITZ!Fon ermöglichen.

SMTP-Server:

Name des Absenders:

Der SMTP-Server unterstützt eine sichere Verbindung (SSL)

E-Mail löschen

Hier können Sie festlegen, ob gelesene E-Mails vom Schnurlostelefon FRITZ!Fon aus gelöscht werden können.

Löschen gelesener E-Mails am FRITZ!Fon aktiv

nur die Anzeige am FRITZ!Fon löschen (empfohlen)

Die E-Mails können aus der Anzeige am FRITZ!Fon gelöscht werden, bleiben aber im E-Mail-Postfach erhalten.

vollständig löschen:

Die E-Mails werden beim Löschen aus der Anzeige am FRITZ!Fon gleichzeitig aus dem E-Mail-Postfach gelöscht.

E-Mail-Zugriff PIN

Hier können Sie festlegen, ob der E-Mail-Zugriff am Schnurlostelefon durch eine PIN geschützt wird. Als PIN ist eine 4 bis 16 stellige Zahl zulässig.

E-Mail-Zugriff mit PIN schützen

E-Mail-Zugriff PIN:

Telefon-Zuordnung

Wählen Sie die Schnurlostelefone FRITZ!Fon, auf denen E-Mails dieses Kontos angezeigt werden sollen.

Mobilteil 1

Essbereich

OK

Abbrechen

Hilfe

Name:

Internetadresse:

Name:

Internetadresse:

Web-Radio - die URL des Senders herausfinden (Internetradio) ([www.streamvoting.com](http://www.streamvoting.com) oder [www.shoutcast.com](http://www.shoutcast.com))

1. um die URL herauszufinden, muss man die Internetseite Vtuner aufrufen
- 2.

<http://vtuner.com/setupapp/guide/asp/BrowseStations/startpage.asp>

2. hier gibt man dann den gesuchten Sender ein. (z.B. Alpenwelle)
3. Man klickt nun mit der rechten Maustaste auf den Play-Knopf und klickt dann auf "Speichern unter...". Es wird dann eine .m3u-Datei gespeichert.
4. Um die echte Stream-URL zu bekommen, braucht man diese nur mit einem Text-Editor öffnen und herauskopieren.
5. Fertig

# Podcast



## FRITZ!Box 7390

Abmelden Ansicht: Experte Inhalt Hilfe

### Übersicht

Internet

Telefonie

Heimnetz

WLAN

DECT

Schnurlostelefone

Basisstation

DECT-Monitor

E-Mail

Internetradio

Podcast

RSS-Nachrichten

System

### Podcast

Hier können Sie Podcasts einrichten. Diese können Sie an Ihren Schnurlostelefonen FRITZ!Fon anhören.

#### Eingerichtete Podcasts

Name	Internetadresse		
Bayern 3 - Kino Kompakt	http://www.br-online.de/podcast/kino-kompakt/cast.xml		
Tagesschau	http://www.tagesschau.de/export/podcast/tagesschau/#		

Wählen Sie einen neuen Podcast:

Hilfe

### Übersicht

Internet

Telefonie

Heimnetz

WLAN

DECT

Schnurlostelefone

Basisstation

DECT-Monitor

E-Mail

Internetradio

Podcast

RSS-Nachrichten

System

### Podcast einrichten

Auf Ihren FRITZ!Fon Schnurlostelefonen können Sie Podcasts empfangen und hören. Geben Sie hier die Daten für den Podcast ein.

#### Quelle des Podcasts

Geben Sie hier den Namen und die Internet-Adresse des Podcasts an. Der Anbieter des Podcasts liefert Ihnen dann in regelmäßigen Abständen redaktionell aufbereitete Informationen.

Name:

Internetadresse:

Legen Sie hier fest, wie oft der Podcast aktualisiert werden soll.

Abrufintervall:  Stunden  Minuten

Neue Podcasts am FRITZ!Fon automatisch signalisieren

#### Telefon-Zuordnung

Wählen Sie die FRITZ!Fon Schnurlostelefone, auf denen der Podcast zur Verfügung gestellt werden soll.

Mobilteil 1

Essbereich

OK

Abbrechen

Hilfe

### FRITZ!NAS

Daten Musik Bilder Filme

Name:

Internetadresse:

Legen Sie hier fest, wie oft der Podcast aktualisiert werden soll.

Abrufintervall:  Stunden  Minuten

## RSS-Nachrichten

**Übersicht**  
**Internet**  
**Telefonie**  
**Heimnetz**  
**WLAN**  
**DECT**  
Schnurlostelefone  
Basisstation  
DECT-Monitor  
E-Mail  
Internetradio  
Podcast  
**RSS-Nachrichten**  
**System**

### RSS-Nachrichten

Hier können Sie RSS-Nachrichten einrichten. Diese können Sie an Ihren Schnurlostelefonen FRITZ!Fon anzeigen lassen.

Eingerichtete RSS-Nachrichten

Name	Internetadresse		
AVM.de	http://www.avm.de/de/Extern/RSS/rss.xml		
Spiegel.de - Panorama	http://www.spiegel.de/panorama/index.rss		
Wetter.com	http://wetter.com/wetter_rss/wetter.xml		

Wählen Sie eine neue Nachrichtenquelle:

Name:

Internetadresse:

Legen Sie hier fest, wie oft die RSS-Nachricht aktualisiert werden soll.

Abrufintervall:  Stunden  Minuten

Neue RSS-Nachricht am FRITZ!Fon automatisch signalisieren